



PET_RK3588_P01 开发板 系统开发手册



一、安卓系统开发

1、Uboot 研发

详见 芯片原厂文档\common\UBOOT 目录下相关文件 Uboot 源码位于 u-boot 目录下

2、内核研发

内核设备树文件位置:

kernel-5.10/arch/arm64/boot/dts/rockchip/rk3588.dtsi

kernel-5.10/arch/arm64/boot/dts/rockchip/rk3588-gzpeite.dtsi

默认内核配置 kernel-5.10/arch/arm64/configs/gzpeite_rk3588_defconfig

./build_rk3588_android.sh -m

修改相关配置并保存,同时要手动将新的配置文件复制到 config 目录

cp -rf kernel-5.10/.config kernel-5.10/arch/arm64/configs/gzpeite_rk3588_defconfig

其他内核相关研发请参考 芯片原厂文档 目录下的相关文档

3、修改启动 logo

用新的 bmp 文件替换 kernel 目录下的 logo.bmp 和 logo_kernel.bmp 文件,图片分辨率不超过屏幕分辨率。

4、修改开机动画

将动画文件 bootanimation.zip 复制到 device/rockchip/common/bootshutdown 目录下 修改 device\rockchip\rk3588\rk3588 s\rk3588 s.mk 文件,添加

include device/rockchip/common/bootshutdown/bootshutdown.mk

动画制作需要注意以下几个问题:

- 1、图片分辨率不要超过屏幕分辨率
- 2、压缩 bootanimation.zip 文件是需要选择"存储"方式
- 3、压缩后用 winrar 打开看一下,不能有 bootanimation 这个目录

5、修改默认桌面背景

用新的桌面背景文件替换 device/rockchip/rk3588/overlay/frameworks/base/core/res/res 所有子目录内的 default_wallpaper.png 文件。

6、内置其他应用

将应用程序 APK 放到下面对应目录即可	
device/rockchip/rk3588/rk3588_s/preinstall	不可卸载
device/rockchip/rk3588/rk3588_s/preinstall_del	可卸载,恢复出厂设置时会自动再次自动安装
device/rockchip/rk3588/rk3588_s/preinstall_del_forever	可卸载,不可恢复

7、开机自启动 Launcher(不显示系统桌面)

首先在开发应用 APK 时,需要在应用程序 Android Manifest.xml 的 Intent-filter 里添加下面几行

<intent-filter>

<action android:name="android.intent.action.MAIN" />

- <category android:name="android.intent.category.HOME" />
- <category android:name="android.intent.category.DEFAULT"/>
- </intent-filter>



可以参考源代码目录下的 OnlyLauncher.7z 将编译好的 Launcher APK 文件放到 device/rockchip/rk3588/rk3588_s/preinstall 目录下

8、修改系统默认参数配置

系统参数配置文件位置 device/rockchip/rk3588/rk3588_s/rk3588_s.mk

主显示屏默认显示方向

默认旋转0度,其他方向注意需要同时修改下面几个参数值

参数名	旋转0度	旋转 90 度	旋转 180 度	旋转 270 度
ro.surface_flinger.primary_display_orientation	ORIENTATION_0	ORIENTATION_90	ORIENTATION_180	ORIENTATION_270
ro.minui.default_rotation	ROTATION_NONE	ROTATION_RIGHT	ROTATION_DOWN	ROTATION_LEFT
ro.input_flinger.primary_touch.rotation	0	90	180	270

禁止屏幕旋转

persist.sys.forced_orient

当选择禁止屏幕旋转后,如果系统默认是横屏显示,即使启动竖屏应用,屏幕显示方向也不会改变 默认值 0

可选值: 0、1

以太网默认设置

仅用于烧写固件或恢复出厂设置后的默认配置,不能在系统启动后用命令行或应用 app 修改参数值。 系统启动后需通过系统设置程序菜单修改或在应用 app 内使用安卓标准方式修改以太网参数。

persist.n	et.eth0.mode	
默认值:	0	可选值: 0 (DHCP)、1 (静态)
persist.n	et.eth0.ip	
默认值:	192.168.1.200/24	格式为 <ip>/24</ip>
persist.n	et.eth0.gateway	
默认值:	192.168.1.1	格式为 <ip></ip>
persist.n	et.eth0.dns	
默认值:	192.168.1.1	格式为 <ip></ip>
persist.n	et.eth1.mode	
persist.ne 默认值:	et.eth1.mode 0	可选值: 0 (DHCP)、1 (静态)
persist.ne 默认值: persist.ne	et.eth1.mode 0 et.eth1.ip	可选值: 0 (DHCP)、1 (静态)
persist.ne 默认值: persist.ne 默认值:	et.eth1.mode 0 et.eth1.ip 192.168.2.200/24	可选值: 0(DHCP)、1(静态) 格式为 <ip>/24</ip>
persist.ne 默认值: persist.ne 默认值: persist.ne	et.eth1.mode 0 et.eth1.ip 192.168.2.200/24 et.eth1.gateway	可选值:0(DHCP)、1(静态) 格式为 <ip>/24</ip>
persist.ne 默认值: persist.ne 默认值: persist.ne 默认值:	et.eth1.mode 0 et.eth1.ip 192.168.2.200/24 et.eth1.gateway 192.168.2.1	可选值: 0 (DHCP)、1 (静态) 格式为 <ip>/24 格式为<ip></ip></ip>
persist.ne 默认值: persist.ne 默认值: persist.ne 默认值: persist.ne	et.eth1.mode 0 et.eth1.ip 192.168.2.200/24 et.eth1.gateway 192.168.2.1 et.eth1.dns	可选值: 0 (DHCP)、1 (静态) 格式为 <ip>/24 格式为<ip></ip></ip>

默认是否全屏显示(隐藏状态栏)

persist.sys.def_hidenavigation persist.sys.def_hidestatusbar 默认值: 0 可选值: 0、1



显示 LCD DPI 值调整

ro.sf.lcd_density 默认值 160 可选值: 120、160、240、320

是否关闭北斗/GPS 功能

config.disable_gps

默认值: false 可选值: false、true

是否关闭蓝牙功能

config.disable_bluetooth

默认值: false 可选值: false、true

是否打开开发者选项

sys.def_develop_enable

默认值:1 可选值:0、1

长按电源键功能

sys.def_powerkey_long

默认值:1 可选值:0(无效)、1(显示关机菜单)、2(直接关机需确认)、3(直接关机无需确认)

默认 WIFI 自动连接 SSID 和密码

sys.def_wifi_ssid 默认值: PEITE-WIFI-WORK sys.def_wifi_pass 默认值: peite-13579

默认是否打开 WIFI

sys.def_wifi_on 默认值: 1 可选值: 0、1

默认是否打开蓝牙

sys.def_bluetooth_on 默认值: 0

可选值: 0、1

自动休眠时间

sys.def_screen_off_timeout

默认值: 0 可选值: 0 永不休眠 1800000 30 分钟



600000	10 分钟
300000	5 分钟
120000	2 分钟
60000	1分钟
30000	30 秒
15000	15 秒

默认背光亮度

sys.def_screen_brightness

默认值: 255 可选值: 0~255

系统默认音量

sys.def_volume_music=15	范围	0~15
sys.def_volume_ring=7	范围	0~7
sys.def_volume_system=7	范围	0~7
sys.def_volume_voicecall=5	范围	0~5
sys.def_volume_alarm=7	范围	0~7
sys.def_volume_notification=7	范围	0~7
sys.def_volume_bluetoothsoc=15	范围	0~15

是否禁用深度休眠

$persis.sys.def_no_deepsleep$

默认值:1 可选值:0(启用深度休眠)、1(禁用深度休眠)

默认 NTP 服务器地址

sys.def_ntp_server 默认值: ntp.aliyun.com

默认 NTP 超时时间

sys.def_ntp_timeout 默认值: 10000

默认界面模式

sys.def_nightmode

默认值: 2 可选值: 0(自动模式)、1(普通模式)、2(黑夜暗黑模式)

二、安卓应用开发

1、GPIO 编程参考

通过 sysfs 方式控制 GPIO, GPIO 的操作接口包括 direction 和 value 等, direction 控制 GPIO 输入和输入模式, 而 value 可控制 GPIO 输出或获得 GPIO 输入。

例如控制调试灯 GPIO 操作如下(串口终端命令行方式):

调试灯 GPIO 设置为输出 echo out > /sys/class/gpio/gpio27/direction



调试灯 GPIO 输出高电平 echo 1 > /sys/class/gpio/gpio27/value
调试灯 GPIO 输出高低平 echo 0 > /sys/class/gpio/gpio27/value

调试灯 GPIO 设置为输入 echo in > /sys/class/gpio/gpio27/direction

读取调试灯 GPIO 输出输入电平 cat /sys/class/gpio/gpio27/value

当 GPIO 处于输出和输入模式时都可以读取,当设置为输入模式时读取的是 GPIO 实际电平,当设置为输出 模式时读取的是设置的值(如果设置为高电平输出,外部将引脚电平拉低后,读取的值依然是 1)。 应用程序控制请参考源码下的 demo 程序源码

GPIO 对应控制目录列表			
丝印	接口	脚位	目录
LED7	VCC_3V3_S30_LED7 LED_GREEN_R610 Power_LED_EN_H GPI00_D3_u		/sys/class/gpio/gpio27
J28	J20 VCC_3V3_S3	5 脚	/sys/class/gpio/gpio33
	PHD-2X9 R315, OR 0	7 脚	/sys/class/gpio/gpio35
	I2C4_SCL_M3 SCL_30 1 2 24 SDA I2C4_SDA_M3 UART3 TX M2/SPI2 MOSI M1 MOSI 5 3 4 6 3C7 I2C5 SCL M0	9 脚	/sys/class/gpio/gpio36
	SPI2_CS0_M1 CS0_70_5 0R_R316 SPI2_CS1_M1 CS1_99_77 8 8 8 3D0 I2C5_SDA_M0 10 2C0	10 脚	/sys/class/gpio/gpio80
	UART3_RX_M2/SPI2_CLK_M1_CLK_110_9 10 0 12 4C3 UART0_RX_M2/SPI2_MISO_M1_MISO130 11 12 0 14 2C3	11 脚	/sys/class/gpio/gpio134
	UARTO_TX_M2 4A3 150 13 14 0 16 3B6 GPIO3_B6_d 170 15 16 18 18	12 脚	/sys/class/gpio/gpio147
	17 18 R320 0R 0	13 脚	/sys/class/gpio/gpio132
	- VCC_5V0	14 脚	/sys/class/gpio/gpio83
		15 脚	/sys/class/gpio/gpio131
		16 脚	/sys/class/gpio/gpio110
4G_RST	4G_RST 4G_PWR		/sys/class/gpio/gpio63
风扇	FAN_ctrl GPIO0_B0_z		/sys/class/gpio/gpio8

2、串口 UART 编程参考

J15	串口/dev/ttyS4	PH2.0 4Pin	TTL串口
J19	串口/dev/ttyS9	PH2.0 4Pin	TTL 串口,与 BT 功能复用,不能同时使用
J17	串口/dev/ttyS6	PH2.0 4Pin	默认为 RS232,可修改电阻配置为 TTL 串口
J18	串口/dev/ttyS7	PH2.0 4Pin	默认为 RS232,可修改电阻配置为 TTL 串口
J16	RS485 /dev/ttyS1	PH2.0 4Pin	RS485

安卓系统串口编程请参考源码下的 demo 程序源码或以下链接:

https://github.com/yutils/YSerialPort

https://github.com/Acccord/AndroidSerialPort

https://github.com/Geek8ug/Android-SerialPort

3、WatchDog 看门狗编程参考

进入内核后默认会启动看门狗,内核崩溃等情况出现,会在 15 秒内自动复位主板。 上层应用程序打开看门狗后,内核将看门狗控制权交由上层应用程序控制,上层应用程序的喂狗间隔建议 不大于 3 秒。

看门狗的使用流程为 打开看门狗→循环喂狗→停止喂狗→关闭看门狗

喂狗之前必须先打开看门狗,关闭看门狗之前需停止喂狗操作。

打开看门狗后如果15秒内没有喂狗或关闭看门狗,系统会自动复位。



命令行测试:

打开看门狗: echo 1 >/sys/class/gzpeite/user/watch_dog 喂狗: echo 2 >/sys/class/gzpeite/user/watch_dog 关闭看门狗: echo 0 >/sys/class/gzpeite/user/watch_dog 应用程序控制请参考源码下的 demo 程序源码

4、获取 root 权限

系统默认已开启 root 权限,上层应用 app 可直接获取 root 权限并进行相关操作,可以参考源码目录下的 demo 程序

5、系统签名

系统签名文件位于源代码目录下,使用对应的文件对 APK 进行签名即可。

6、动态隐藏/显示系统状态栏和导航栏

隐藏状态栏和导航栏在应用 app 里面向系统发送广播

gzpeite.intent.systemui.hidenavigation 和 gzpeite.intent.systemui.hidestatusbar 显示状态栏和导航栏在应用 app 里面向系统发送广播

gzpeite.intent.systemui.shownavigation 和 gzpeite.intent.systemui.showstatusbar

测试命令如下:

am broadcast -a "gzpeite.intent.systemui.hidenavigation"

am broadcast -a "gzpeite.intent.systemui.hidestatusbar"

am broadcast -a "gzpeite.intent.systemui.shownavigation"

am broadcast -a "gzpeite.intent.systemui.showstatusbar"

请参考源码下的 demo 程序源码

7、静默安装/卸载应用

安装 APK 时,向系统发送 gzpeite.intent.action.install_apk 广播

卸载 APK 时,向系统发送 gzpeite.intent.action.uninstall_apk 广播

测试命令如下:

am broadcast -a "gzpeite.intent.action.install_apk" --es apk_path "/mnt/media_rw/0000-4823/GPSTest.apk" am broadcast -a "gzpeite.intent.action.uninstall_apk" --es pkg_name "com.android.gpstest"

8、重启、关机操作

重启: 向系统发送 gzpeite.intent.action.reboot 广播

关机向系统发送 gzpeite.intent.action.shutdown 广播

测试命令如下:

重启(有确认提示): am broadcast -a "gzpeite.intent.action.reboot" --ez confirm true

重启(无确认提示): am broadcast -a "gzpeite.intent.action.reboot" --ez confirm false

关机(有确认提示): am broadcast -a "gzpeite.intent.action.shutdown" --ez confirm true 关机(无确认提示): am broadcast -a "gzpeite.intent.action.shutdown" --ez confirm false

应用租序按制违关考证和下的 dome 租序顺可

应用程序控制请参考源码下的 demo 程序源码

9、获取 MAC 地址

原生 Android12 系统默认禁止应用获取 MAC 地址,为了兼容更早期的应用程序,我司已对系统代码进行优化允许应用 app 获取 WIFI 及以太网的 MAC 地址,详见源代码目录下的 demo 程序源码。



三、Linux 系统开发

1、Uboot 研发

详见 芯片原厂文档\common\UBOOT 目录下相关文件 Uboot 源码位于 u-boot 目录下

2、内核研发

内核设备树文件位置:

kernel/arch/arm64/boot/dts/rockchip/rk3588.dtsi

kernel/arch/arm64/boot/dts/rockchip/rk3588-gzpeite.dtsi

默认内核配置 kernel/arch/arm64/configs/gzpeite_rk3588_linux_defconfig

./build.sh kernel-config

其他内核相关研发请参考 芯片原厂文档 目录下的相关文档

3、修改启动 logo

用新的 bmp 文件替换 kernel 目录下的 logo.bmp 和 logo_kernel.bmp 文件,图片分辨率不超过屏幕分辨率。

4、buildroot 配置选项修改

默认配置文件是 buildroot/configs/rockchip_rk3588_defconfig

./build.sh buildroot-config

5、buildroot 及 debian11 文件系统修改

buildroot 及 debian 系统由瑞芯微原厂制作,相关文档已经比较完善,可以参考 芯片原厂文档\Linux 目录下的相关文档进行相关修改。对于 buildroot 跟文件系统修改:

将需要修改的文件放到 buildroot\board\rockchip\rk3588\fs-overlay 目录下的相应目录里面,在编译 buildroot 系统的时候会自动将文件复制到根文件系统内。

对于 debian 根文件系统的修改,可以参考下面的方式:

将需要修改的文件放到 debian\overlay 目录下的相应目录里面,在编译 debian 系统的时候会自动将文件复制到根文件系统内。

6、Ubuntu 22.04 系统修改

修改根文件系统

将需要修改的文件放到 ubuntu\overlay 目录下的相应目录里面,在编译 ubuntu 系统的时候会自动复制 到根文件系统内。

修改 WIFI 连接的 SSID 及密码

ubuntu\overlay\usr\local\sbin\boot_run.sh (SSID 是 GZPEITE-WIFI, 密码是 1357924680)

nmcli connection add type wifi con-name "wlan0" ifname wlan0 ssid "GZPEITE-WIFI"

nmcli connection modify "wlan0" wifi-sec.key-mgmt wpa-psk

nmcli connection modify "wlan0" wifi-sec.psk "1357924680"

修改以太网连接参数

ubuntu\overlay\usr\local\sbin\boot_run.sh (默认是 DHCP 方式)

nmcli connection delete "Wired connection 1"

nmcli connection add type ethernet con-name "eth0" ifname eth0 (DHCP 方式)

nmcli connection add type ethernet con-name "eth0" ifname eth0 ipv4.method manual ipv4.address 192.168.1.68/24 gw4 192.168.1.1 ipv4.dns "223.5.5.5,8.8.8.8" (静态方式)



修改 4G 连接参数

ubuntu\overlay\usr\local\sbin\boot_run.sh, 根据需要修改相关参数即可,可以参考下面的配置 # nmcli connection add type gsm con-name "China-Telecom-01" ifname ttyUSB2 gsm.apn ctnet gsm.user ctlte@mycdma.cn gsm.password vnet.mobi gsm.number *777 gsm.network-id 46011 # nmcli connection add type gsm con-name "China-Telecom-02" ifname ttyUSB2 gsm.apn ctnet gsm.user ctlte@mycdma.cn gsm.password vnet.mobi gsm.number *777 gsm.network-id 46012 # nmcli connection add type gsm con-name "China-Telecom-03" ifname ttyUSB2 gsm.apn ctnet gsm.user ctlte@mycdma.cn gsm.password vnet.mobi gsm.number *777 gsm.network-id 46012 # nmcli connection add type gsm con-name "China-Telecom-03" ifname ttyUSB2 gsm.apn ctnet gsm.user ctlte@mycdma.cn gsm.password vnet.mobi gsm.number *777 gsm.network-id 46013 # nmcli connection add type gsm con-name "China-Telecom-04" ifname ttyUSB2 gsm.apn ctnet gsm.user card gsm.password card gsm.number *777 gsm.network-id 46005

nmcli connection add type gsm con-name "China-Mobile-01" ifname ttyUSB2 gsm.apn cmnet gsm.user cmnet gsm.password cmnet gsm.number *98*1# gsm.network-id 46004

nmcli connection add type gsm con-name "China-Unicom-01" ifname ttyUSB2 gsm.apn 3gnet gsm.user 3gnet gsm.password 3gnet gsm.number *99# gsm.network-id 46006 # nmcli connection add type gsm con-name "China-Unicom-01" ifname ttyUSB2 gsm.apn unim2m.njm2mapn gsm.user 3gnet gsm.password 3gnet gsm.number *99# gsm.network-id 46006 # nmcli connection add type gsm con-name "China-Unicom-02" ifname ttyUSB2 gsm.apn 3gnet gsm.user 3gnet gsm.password 3gnet gsm.number *99# gsm.network-id 46009

四、Linux 系统 OpenGL 测试

在调试串口终端输入以下命令





五、Linux 系统 OpenCL 测试

在调试串口终端输入以下命令

clinfo -a		
<pre>root@gzpeite:/# clinfo -a arm_release_ver: gl3p0-0leac0, rk_so_ver: 10 Number of platforms Platform Name Platform version Platform Extensions lint32_base_atomics cl_khr_local_int32_extended_ mics cl_kkr_subgroup_extended_types cl_khr_sub ic cl_kkr_subgroup_shuffle cl_kkr_subgroup_shuffl am cl_kkr_priority_hints cl_khr_create_command_qu ce_uuid cl_kkr_subgroup_stuffle cl_kkr_subgroup_shuffl am cl_khr_priority_hints cl_khr_create_command_qu ce_uuid cl_kkr_subgroup_shuffle cl_kkr_subgroup_shuffl am cl_khr_priority_hints cl_khr_create_command_qu ce_uuid cl_kkr_subgroup_shuffle cl_kkr_create_command_qu ce_uuid cl_kkr_subgroup_shuffle cl_kkr_create_command_qu ce_uuid cl_kkr_subgroup_shuffle cl_kkr_create_command_qu ce_uuid cl_kkr_subgroup_shuffle cl_kkr_create_command_qu ce_uuid cl_kkr_subgroup_shuffle cl_kkr_create_command_qu ce_uuid cl_kkr_subgroup_shuffle cl_kkr_command ce_uuid cl_kkr_subgroup_shuffle cl_kkr_command ce_uuid cl_kkr_subgroup_shuffle cl_kkr_command ce_uuid cl_kkr_subgroup_shuffle cl_kkr_command ce_uuid cl_kkr_subgroup_shuffle cl_kkr_command ce_uuid cl_kkr_subgroup_shuffle cl_kkr_size cl_kkr_command ce_uuid cl_kkr_subgroup_shuffle cl_kkr_size cl_kkr_command ce_uuid cl_kkr_subgroup_shuffle cl_kkr_size cl_kkr_command ce_uuid cl_kkr_subgroup_shuffle cl_kkr_size cl_kkr_s</pre>	1 ARM Platform ARM OpenCL 3.0 v1.g13p0-01eac0.68603db295fbf2c59ac6b927fdfb1c32 FULL_PROFILE c1_khr_global_int32_base_atomics c1_khr_global_int32_extended atomics c1_khr_byte_addressable_store c1_khr_3d_image_writes of _khr_icd c1_khr_egl_image c1_khr_image2d_from_buffer c1_khr_subgroup e_relative c1_khr_subgroup_clustered_reduce c1_khr_subgroup e_relative c1_khr_integer_wrap_decoration c1_khr_subgroup or import_memory_host c1_arm_integer_dot_product c1_khr_subgroup c1_ ind_buffer c1_arm_core_id c1_arm_printf c1_arm_non_uniform_wor import_memory_host c1_arm_integer_dot_product c1_khr_semaphore c1_khr_globa1_int32_base_atomics c1_khr_globa1_int32_extended_atomics c1_khr_loca1_int32_extended_atomics c1_khr_byte_addressable_store c1_khr_3d_image_writes c1_khr_int64_extended_atomics	i_atomics cl_khr_loca l_khr_int64_base_ato pth_images cl_khr_su non_uniform_arithmet tate cl_khr_il_progr rsioning cl_khr_devi _khr_external_semaph k-group_size cl_arm_ teger_dot_product_acc cernel_termination cl 0x400000 (1.0.0) 0x400000 (1.0.0) 0x400000 (1.0.0) 0x400000 (1.0.0) 0x400000 (1.0.0) 0x400000 (1.0.0) 0x400000 (1.0.0) 0x400000 (1.0.0) 0x400000 (1.0.0)

六、Linux 系统 OpenCV 测试

在调试串口终端输入以下命令

python3 -c "import cv2; print(cv2version)"	
<pre>root@gzpeite:/# python3 -c "import cv2; print(cv2version)" 4.5.1 root@gzpeite:/#</pre>	

七、显示屏配置

在源代码目录下有 U 盘或 TF 卡更新显示参数.7z 压缩包,里面有常见显示屏的参考配置,在调试显示屏时根据显示屏的规格书修改内核设备树文件,重新编译源码、烧写测试。

为了提高调试效率,可以先用 U 盘或 TF 更新显示屏参数的方式把显示屏调试好,然后再修改源码编译。

SDK 内的系统源代码默认配置为 HDMI 输出,购买 7 寸或 10.1 寸屏的用户如果重新烧写系统固件后显示屏无显示,用压缩包内下面文件更新显示屏参数后就正常了。

rk3588-gzpeite_p01_hdmi1_dp1_lvds_7 寸屏.dts

rk3588-gzpeite_p01_hdmi1_dp1_mipi0(40P)_10.1 寸屏.dts

八、动态修改开机 logo 和动画

将 logo.bmp、logo_kernel.bmp、bootanimation.zip,复制到系统 /mnt/logo 目录下即可

adb push logo.bmp /mnt/logo/ adb push logo_kernel.bmp /mnt/logo/

adb push bootanimation.zip /mnt/logo/

两个 logo 文件必须为 bmp 文件格式,一个是在 uboot 阶段加载显示,一个是在内核阶段加载显示, 文件名不可修改,文件内容可以完全一样。

开机动画 bootanimation.zip 仅支持安卓系统,制作方式可以通过搜索引擎查询相关教程。



九、联系方式

总公司 : 广州佩特电子科技有限公司

总公司地址: 广州市天河区大观中路新塘大街鑫盛工业园 A1 栋 201

总公司网站: <u>http://www.gzpeite.net</u>

SMT 子公司: 广州佩特精密电子科技有限公司(全资子公司)

子公司地址: 广州市白云区人和镇大巷村顺景路 11 号

SMT 网站 : <u>http://www.gzptjm.com</u>

官方淘宝店: <u>https://shop149045251.taobao.com</u>

微信扫描维码联系支持人员:



广州佩特电子科技有限公司

2024年12月

